

## PICKUP & RETURN Ablauf (Schulnotebooks)

Bitte versenden Sie Ihr Gerät nur in der von CANCOM zur Verfügung gestellten Transportbox.  
Vor der Einsendung schalten Sie das Gerät bitte ab und entfernen Sie bitte das Zubehör wie z.B. USB-Sticks, USB-Dongles, Headset, Ladekabel (ausgenommen es ist für die Reparatur relevant).



### Die versandsichere Box

Bitte beide Verschlusslaschen öffnen.

1



### Rücksendeaufkleber

Im Inneren der Box finden Sie den „vorfrankierten“  
Rücksendeaufkleber.

2



### Rücksendeaufkleber platzieren

Am besten Hochkant auf der Unterseite.  
Tipp: Ziehen Sie zuerst den großen  
Klebestreifen ab, dann aufkleben und  
erst danach den dünnen Streifen ablösen.

3



### Notebook (ohne Zubehör) in die Box legen

Tipp: Bitte mittig auflegen sowie die Unterseite  
des Geräts nach oben platzieren.

4



### Box fest verschließen (könnte etwas Kraft erfordern)

Tipp: Bitte mit beiden Händen von oben auf den  
Deckel drücken und mit den Daumen die  
Verschlusslaschen fest andrücken bis sie einrasten.

5



### Box zurücksenden

Bitte geben Sie die Box möglichst zeitnah an einer  
Abgabestelle in Ihrer Nähe ab.

<https://gls-group.eu/AT/de/paketshops>

6